



KÄYTTÖPANELIN PAINIKKEET:

	KÄYTTÖOIKEUS: Valikoihin pääseminen
	NUOLIPAINIKKEET YLÖS/ALAS: Valikoitten valinnassa NUOLIPAINIKKEET VASEN/OIKEA: Valikoissa liikkumiseen
A	HYVÄKSY: Valintojen vahvistamiseen
	KUITTAA VIKA: Vikojen kuittaamiseen
	PALUU: Paluu alivalikoista päävalikkoon tai päävalikosta poistumiseen
	PAPERINSYÖTTÖ: Erillisen tulostimen käyttöpainike. (Saatavana lisävarusteena)

SISÄLLYSLUETTELO

Paloilmoitus (vain henkilöstölle)	4
Paloilmoitusvalikko (vain paloilmoituksen aikana)	5
Vikailmoitus (laitevian kuittaaminen)	6
Irtikytke / takaisinkytke	7-9
Kuukausikoe	10
Tapahtumarekisteri	11
Käyttökaavio - pikaohje EBL512	12

PALOILMOITUS (Vain pelastushenkilöstölle!)

Paloilmoituksen aikana voidaan käyttää myös erityistä Paloilmoitus -valikkoa.

- Vaienna keskuksen summeri (Keskuksen sisäisen summerin vaiennus / palautus)
- Vaienna hälyttimet
 Ulkoisten hälyttimien vaiennus / palautus
- Selaa paloilmoituskohteet
 (Jos useampia ilmoituksia, merkkiledit vilkkuvat "Useita ilmoituksia" –painikkeen yläpuolella)









Palauta

Mikäli hälyttäneet ilmaisimet eivät palaudu normaalitilaan aiheutuu uusi palohälytys noin 20 s. kuluttua.

Irtikytke ilmaisimet tarvittaessa paloilmoitusvalikon kautta. (Katso seuraava sivu, kohdat 1-5).

HUOM!

Paloilmoitusvalikko x1-x7 toimii vain paloilmoituksen aikana. Osoitteelliset palopainikkeet eivät kytkeydy ryhmän irtikytkennän yhteydessä.

PALOILMOITUSVALIKKO X1-X7 (Vain paloilmoituksen aikana!)

RYHMÄN IRTIKYTKENTÄ



X1	Näytä hälytykset	Näytössä näkyvät kaikki paloilmoitukset ryhmä- osoite järjestyksessä
X2	Näytä viat	Näytössä näkyvät kaikki järjestelmän viat. Jos vikoja on useita, voit selata niitä nuolinäppäimillä
Х3	Näytä irtikytkennät	Näytössä näkyvät kaikki irtikytkennät, joita voit selata nuolinäppäimillä
X4	irtikytke ryhmä	Näppäile irtikytkettävä ryhmä kolmella numerolla (esim. 004) ja paina Hyväksy –painiketta
X5	Takaisinkytke ryhmä	Näppäile takaisinkytkettävä ryhmä kolmella nume- rolla (esim. 004) ja paina Hyväksy –painiketta
X6	Ohjaukset pois päältä/päälle	Kaikkien ohjauksien irti- tai takaisinkytkentä: Irtikyt- kentä = 0 Takaisinkytkentä = 1 Vahvista Hyväksy –painikkeella
Х7	Hälyttimet pois päältä/päälle	Kytke hälyttimien ohjaukset pois päältä näppäile- mällä O ja paina Hyväksy –painiketta. Kytke hälyttimien ohjaukset takaisin päälle näppäi- mellä 1 ja paina Hyväksy –painiketta.

VIKOJEN KUITTAUS H6

Näytössä näkyy esim. seuraavaa:



mutta korjaamattomista vioista.

HUOM! Vioista ja irtikytkennöistä varoitetaan myös kahden sekunnin piippauksena paloilmoitinkeskuksen ovea suljettaessa.

INFO: Voit valita valikon suoraan numeronäppäimillä esim. H6 –valikko löytyy numerolla 6 ja H2 numerolla 2 jne.

Vikatapauksissa on aina otettava yhteys PAP Groupin asiakaspalveluun 044 577 3066

IRTIKYTKE TAI TAKAISINKYTKE H2> B1-B9

Yleistä:

Kokonainen ryhmä, yksi tai useampia ilmaisimia yhden ryhmän sisällä ja/tai ohjauksia voidaan kytkeä irti tai takaisinkytkeä valikosta **"H2 Irtikytke tai takaisinkytke."**

Toimintoa voidaan käyttää, kun halutaan tehdä väliaikaisia irtikytkentöjä esim. kun rakennuksessa tehdään huoltotöitä mm. remontit, tulityöt jne.

Kun kokonainen ryhmä on irtikytketty, kaikki ryhmän osoitteet **paitsi palohälytyspainikkeet** on irtikytketty . HUOM! tämä koskee vain osoitteellista järjestelmää.

Irtikytkennän merkkinä LED "Irtikytkentä" palaa ja näytössä näkyy esimerkiksi seuraava teksti:



Irtikytkennän ja vian merkkinä paloilmoitinkeskuksen ovea suljettaessa kuuluu kahden sekunnin mittainen äänimerkki.

Irtikytkentä ei estä vikailmoitusta! Esim. jos ilmaisin irroitetaan, siitä tulee vikailmoitus paloilmoitinkeskukselle.

Irtikytke kerrallaan vain tarpeellinen määrä osoitteita / ryhmiä.

IRTIKYTKENTÄ H2> B1-B9



B1 Irtikytke ryhmä	Näppäile irtikytkettävä ryhmä kolmella numerolla (esim. 004) ja paina Hyväksy –painiketta. Valitse halu-tessasi automaattinen takaisinkytkentäaika (oletus: sen hetkinen aika + 3 tuntia) näppäilemällä 1 ja painamalla Hyväksy –painiketta. Jos et halua automaattista takaisinkytkentää näppäile O ja paina Hyväksy –painiketta.
B2 Irtikytke ryhmä / osoite	Näppäile irtikytkettävän ryhmä kolmella numerolla ja osoite kahdella numerolla (esim. 004 -09) ja paina Hyväksy –painiket- ta. Valitse halutessasi automaattinen takaisinkytkentäaika (ole- tus: sen hetkinen aika + 3 tuntia) näppäilemällä 1 ja painamalla Hyväksy –painiketta. Jos et halua automaattista takaisinkytken- tää, näppäile 0 ja painamalla Hyväksy –painiketta.
B3 Irtikytke ohjaus	B3 -valikosta voit kytkeä irti yksittäisiä ohjauksia. 0 = Silmukka- yksikkö. I/0 -yksikön ulostulot (relelähtö) 0 ja 1 voidaan irtikyt- keä tämän valinnan kautta. 1 = S Jännitelähtö. Palohälytinlinjat 0-3 voidaan irtikytkeä tämän valinnan kautta esim. korjaustöi- den ajaksi. 2 = R0 Keskuksen relelähdöt 0 ja 1 voidaan irti- kytkeä tämän valinnan kautta. 3 = RE 1581 -relekortin lähdöt voidaan irtikytkeä tämän valinnan kautta kts. erillinen listaus.
B8 Ohjaukset irti- / takaisinkytke	Voit irtikytkeä kaikki samantyyppiset ohjaukset tässä valikossa. Valitse 0 = pois ja paina Hyväksy –painiketta.
B9 Hälyttimet irti- / takaisinkytke	Kytke hälyttimien ohjaukset pois päältä näppäilemällä 0 ja paina Hyväksy –painiketta.

TAKAISINKYTKENTÄ H2>B1-B9

1	Paina Käyttöoikeus -paini	ketta		Käyttöoikeus
2	2 Näppäile Käyttökoodi		1111 (va	kioasetus)
3. Selaa valikoita nuolinäppäimillä				
4	4 Valitse valikko H2 irtikytke tai takaisinkytke Hyväksy –painikkeella		A	Hyväksy
5	5. Selaa valikoita nuolinäppäimillä			
6	6. Valitse haluttu valikko Hyväksy –painikkeella Hyväksy		Hyväksy	
7.	Poistu valikoista Paluu -pa	inikkeella		Paluu
B4	Takaisinkytke ryhmä	Näytössä näkyy irtikytketty ryhmä –painikkeella. Irtikytkettyjä ryhmiä keä halutut ryhmät takaisin päälle	jonka voi l voi selata painamalla	kytkeä takaisin Hyväksy nuolinäppäimillä ja kyt- a Hyväksy –painiketta.
B5	Takaisinkytke ryhmä / osoite	Näytössä näkyy irtikytketty ryhn sin painamalla Hyväksy –painiketta voi selata nuolinäppäimillä ja kytke päälle painamalla Hyväksy-painike	nä/osoite , a. Irtikytke ä halutut r etta.	jonka voi kytkeä takai- ttyja ryhmä / osoitteita ryhmät/osoitteet takaisin
B6	Takaisinkytke ohjaus	Valikosta voit takaisinkytkeä yksittä ka yksikkö. I/O yksikön ulostulot (re kytkeä tämän valikon kautta. 1 = S 0-3 voidaan takaisinkytkeä tämän relelähdöt 0 ja 1 voidaan takaisinky 1581 relekortin lähdöt voidaan pää Kts. erillinen listaus lähdöistä, jos l	äisiä ohjau lelähtö) 0 Jänniteläl valikon ka ytkeä tämä illekytkeä t käytetty 15	iksia päälle. 0 = Silmuk- ja 1 voidaan takaisin- htö. Palohälytin linjat utta. 2 = R0 keskuksen än valikon kautta. 3 = RE tämän valikon kautta.
B7	Takaisinkytke eristetty ryhmä / osoite	Mikäli irtikytkettyä tai testauksen a osoitetta kytkettäessä takaisin järj niin järjestelmä ei anna osoitteider johtuen EBL512 järjestelmä eristää mät, jonka jälkeen irtikytkentä LEE osoitteet voidaan kytkeä takaisin ta on ensin tuuletettu ja tarkastettu.	lla olevaa estelmä ha n/ryhmien l a takaisink) alkaa vilk ämän valik	ryhmää tai ryhmää/ avaitsee savua/lämpöä, kytkeytyä päälle Tästä ytkettävät osoittteet/ryh- kua. Eristetyt ryhmät/ kon kautta, kunhan tila
B8	Ohjaukset irti- / takaisinkytke	Voit takaisinkytkeä kaikki samanty Valitse 1 = päälle ja paina Hyväks	yppiset oh y –painike	jaukset tässä valikossa. itta.
B9	Hälyttimet irti- / takaisinkytke	Kytke hälyttimien ohjaukset päälle painiketta.	näppäilen	nällä 1 ja paina Hyväksy-

TEE KUUKAUSIKOE H1

 Ilmoita hätäkeskukseen kuukausikokeesta (myös muut hälytyskeskukset) HUOM! Katso puhelinnumerot keskuksen ovesta.

Ilmoita kohde, kohdenumero ja nimesi



INFO Kun haluat suorittaa koko kiinteistön hälyttimien (palokellot) testin esim. kerran vuodessa, tee se seuraavasti: Tee paloilmoitus lähimmästä paloilmoituspainikkeesta testiavainta apuna käyttäen ja kuuntele hälyttimien kuuluvuus koko kiinteistön alueella. Kun haluat lopettaa hälyttimien testaamisen paina palauta painiketta. Tämä testi voidaan tehdä esim. kohdan 7 jälkeen ja suorittaa kuukausikoe loppuun ohjeen mukaisesti kts. kohdat 8 ja 9

Merkitse paloilmoitinkeskuksen päiväkirjaan kuukausikoe

tapahtuma ja SULJE paloilmoitinkeskuksen ovi

TAPAHTUMAREKISTERIT H4 >U1-U8

Tapahtumarekisterit-valikosta voit katsella paloilmoitinjärjestelmän tilaa. Irtikytkennät, aikaryhmä irtikytkennät, ilmaisimien arvot, huoltoilmoitukset, tapahtumarekisteri ja järjestelmätiedot.



Irtikytkennät U1	Valikossa on lista kaikista järjestelmän irtikytkennöistä.
Aikaryhmä:Irtikytkennät U2	Valikossa on lista kaikista järjestelmän irtikytkennöistä, jotka irtikytkeytyvät erillisen aikaohjelman mukaan.
Ovet auki U3	Valikossa on lista kaikista järjestelmän avoimista ovista. (LED "Ovi auki" palaa sen merkkinä, että yksi tai useam- pia ovia on auki järjestelmässä).
Aktivoitu 2-ryhmä/osoiteriippuva U4	Erillisen ohjeen mukaan.
Ilmaisimien arvot U5	Valikon kautta voidaan tarkastella ilmaisemien arvoja. (Huoltohenkilöstön käyttöön).
Ilmaisimien arvot U5 Huoltoilmoitus ilmaisimilta U6	Valikon kautta voidaan tarkastella ilmaisemien arvoja. (Huoltohenkilöstön käyttöön). Valikossa on lista kaikista järjestelmän ilmaisimista, joista on tullut huoltoilmoitus (ilmaisin puhdistettava/vaihdetta- va).
Ilmaisimien arvot U5 Huoltoilmoitus ilmaisimilta U6 Tapahtumarekisteri U7	Valikon kautta voidaan tarkastella ilmaisemien arvoja. (Huoltohenkilöstön käyttöön). Valikossa on lista kaikista järjestelmän ilmaisimista, joista on tullut huoltoilmoitus (ilmaisin puhdistettava/vaihdetta- va). Valikossa on lista kaikista järjestelmän tapahtumista.

Käyttöohje EBL512 | ohjelmaversio 2.5 11

KÄYTTÖKAAVIO – PIKAOHJE EBL512



H5 HUOLTOVALIKKO

- A1 Valvottujen ulostulojen kalibrointi
- A2 Herkkä vianilmaisu A3 Liikennöinnin suunta
- COM-/ BS4-silmukassa
- A4 Näytä järjestelmätiedot: SSD
- A5 Näytä yksikön virrankulutus
- A6 Näytä COM-/ BS4-silmukan virrankulutus
- A7 Näytä COM-silmukan tilastot
- A8 Valitse säätämiseen käytettävä COM-/ BS4-silmukan yksikkö
- A9 Aktivoi osoitteenasetusmoodi DU näytölle
- A10 Vaihda PC käyttöoikeuskoodi
- A11 Vaihda huollon koodi

H6 VIKOJEN KUITTAUS

Kuittaa vikailmoitukset

TEE RYHMÄTESTI

Η7

Aseta ryhmät testitilaan Aloita testi Lopeta testi

H8 KUNNOSSAPITOVALIKKO

- S1 Irtikytke tai takaisinkytke välitin
- S2 Irtikytke silmukka
- S3 Takaisinkytke silmukka S4 Kuittaa huoltoilmoitus
- 34 Kuittaa nuoitoimoitus
- S5 Palauta viikkokeskiarvo
- S6 Hälytysviive päälle / pois
- S7 Hälytintesti
- S8 Keskuksen turvallinen sammutus
- S9 Aseta ryhmä/osoite hälytystilaan
- S10 Synkronoi keskusyksiköt
- S11 Vaihda kunnossapidon koodi

(H9)

VARMISTETUT ULOSTULOT JA SISÄÄNMENOT

- C1 Aktivoidut varmistetut ulostulot / sisäänmenot
- C2 Aktivoi varmistettu ulostulo
- C3 Palauta varmistettu ulostulo
- C4 Irtikytke varmistettu ulostulo
- C5 Takaisinkytke varmistettu ulostulo

410 VAIHDA PÄIVITTÄISTEN TEHTÄ-VIEN KÄYTTÖOIKEUSKOODI

Vaihda päivittäisten tehtävien käyttöoikeuskoodi

> INFO: Voit valita valikon suoraan numeronäppäimillä esim. H6 –valikko löytyy numerolla 6, H2 numerolla 2 jne.

KIINTEISTÖN KORJAUSTÖIDEN VALVONTA JA PALO-TURVALLISUUS

-OHJEITA PALOTURVALLISUUDESTA VASTAAVALLE

Kiinteistön nimi: _____

Kiinteistön osoite:_____

Erheelliset paloilmoitukset aiheuttavat kiinteistön toiminnanharjoittajille käyttökatkoksia ja taloudellisia kustannuksia. Erheelliset paloilmoitukset kuormittavat myös tarpeettomasti hätäkeskusta ja pelastuslaitosta.

Korjaus- ja kunnossapitotyöt aiheuttavat erheellisiä paloilmoituksia, jos paloilmoitin altistuu korjaustöiden aikana pölylle, tärinälle, lämmölle, savulle tai kosteudelle. Kiinteistön paloturvallisuudesta vastaava selvittää <u>ennen</u> korjaustöiden aloittamista kiinteistössä mm. seuraavat asiat

- · korjaustyön suorittajien ja työstä vastaavien yhteystiedot
- · korjausalueen määrittäminen
- · korjaustoimenpiteiden ja -työvaiheiden selvittäminen
- · tarvittavien suojaustoimenpiteiden opastaminen
- tulityöohjeiden noudattamisen varmistaminen
- · tarvittavien paloilmoittimen irtikytkentöjen tekeminen korjausalueella
- · ilmaisimien suojaaminen pölysuojilla ja pölysuojien poistaminen työn päätyttyä
- pitkäkestoisen työn aikana tilojen valvonnan ja palovartioinnin järjestäminen (mahdollisesti pelastusviranomaisten ohjeiden mukaisesti)
- · sisäinen tiedotus korjaustöiden aloittamisesta ja kestosta
- toimimattomien paloilmoituspainikkeiden merkitseminen "ei käytössä" -tarralla
- rakenteellisten ja ilmanvaihtolaitteiden muutosten vaikutukset paloilmoittimen ilmaisimiensijoitukseen
- muutosten kirjaaminen paloilmoittimen dokumentteihin esim. paikantamiskaavioihin
- •
- _____

Lomake löytyy sähköisenä:

www.pelastustoimi.fi/valmistelu/hankkeet/erhehanke/Sisäasiainministeriön hanke erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi SM 083:00/2005 www.hare.vn.fi

14 Kävttöohie EBL512 l ohielmaversio 2.5

TOIMINTAOHJEITA KIINTEISTÖSSÄ KORJAUSTÖITÄ SUORITTAVILLE -OHJEITA TYÖN TEKIJÄLLE

Kiinteistön nimi: _____

Kiinteistön osoite:_____

Ota yhteys kiinteistön paloilmoittimen vastuuhenkilöön, ennen kuin aloitat korjaus- ja kunnossapitotyöt kiinteistössä.

Korjaus- ja kunnossapitotyöt aiheuttavat erheellisiä paloilmoituksia, jos paloilmoitin altistuu korjaustöiden aikana pölylle, tärinälle, lämmölle, savulle tai kosteudelle.

Kiinteistön paloilmoittimen hoitaja / paloilmoittimen vastuuhenkilö:

nimi ja puhelinnumero

Kiinteistön toiminta häiriintyy, kun paloilmoitin antaa erheellisen paloilmoituksen mm. seuraavien työvaiheiden johdosta

- seinien purkaminen ja rakentaminen
- alas laskettujen kattojen avaaminen ja sulkeminen
- erilaiset laitteiden asennus- ja purkutyöt
- poraaminen tai hiominen, josta leviää pölyä ympäristöön
- · painevedellä peseminen
- tulitöiden tekeminen
- maalaaminen

Toimintaohjeiden laiminlyöminen saattaa aiheuttaa korvausvelvollisuuden!

Lomake on sähköisenä: www.pelastustoimi.fi/valmistelu/hankkeet/erhehanke/Sisäasiainministeriön hanke erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi SM 083:00/2005 www.hare.vn.fi

Copyright © 2009 PAP Group OyPL 471Puhelin 029 0001 11200101 Helsinkiwww.papgroup.fi